

## Recommandations de pose pour des dalles gazon

*Note: Nos conseils techniques (oraux ou écrits), ainsi que les éventuelles instructions de pose, sont donnés uniquement à titre d'information et n'engagent pas notre responsabilité. Ils ne dispensent pas le client de son obligation d'effectuer une mise en œuvre correcte et professionnelle de nos produits et ne remplace en aucun cas les prestations d'un planificateur agréé.*

1. Réalisation de l'soubassement ou la couche de base en fonction de la nature du sol et de la charge attendue
2. Réalisation d'un lit de sable d'une hauteur de 3 à 5 cm (après la pose des dalles). La stabilité du filtre par rapport à l'infrastructure et/ou à la couche de base doit être garantie.
3. Pose des dalles mécaniquement ou manuellement en les espaçant avec une largeur de joint de 3 à 5 mm. Attention : ne pas poser les dalles serrées les uns contre les autres !
4. Remplissage à ras bord des ouvertures des alvéoles avec un humus approprié
5. Ensemencement des ouvertures alvéolaires remplies (tenir compte des conditions locales)